

WASSERZAHNREINIGER

Modell: SK-CYQ-D

INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Sicherheitshinweise
 2. Produktbeschreibung
 3. Erste Inbetriebnahme
 4. Reinigung und Wartung
 5. Garantiekarte
-

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen:

Warnung

- Netzadapter: DC 5V – 1A/2A.
Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Stromquelle an, die von der auf dem Gerät oder Ladegerät angegebenen Spannung abweicht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es heruntergefallen oder beschädigt ist.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Oberflächen fern.
- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker und das Ladekabel vor der Benutzung ab.
- Überprüfen Sie das Kabel vor der ersten Nutzung und regelmäßig während der gesamten Lebensdauer des Geräts auf Schäden.

- Kinder unter 6 Jahren oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Wunden im Mund oder auf der Zunge haben.
- Richten Sie den Wasserstrahl niemals unter die Zunge, in die Ohren, Nase oder andere empfindliche Bereiche. Zu hoher Druck kann Verletzungen verursachen.

Pass auf:

- Verwenden Sie das Gerät nur wie von Ihrem Zahnarzt oder Dentalhygieniker empfohlen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne korrekt eingesetzte Düse.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts.
- Das Gerät kann mit Mundspülung verwendet werden. Geben Sie jedoch kein Jod, Bleichmittel oder unlösliche Stoffe in den Wassertank.
- Achten Sie darauf, dass sich die Düse nahe an den Zähnen befindet, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Das Öffnen oder Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Mundhygiene.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als sechs Monate) lagern möchten, laden Sie es vorher vollständig auf.
- Das Gerät bleibt auch ohne Staubschutz wasserdicht.
- Geben Sie das Gerät bei einer örtlichen Sammelstelle ab, sobald der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

2. Produktbeschreibung

Komponenten:

- Düsenverriegelungstaste
- Düse
- Staubschutz / Typ-C-Anschluss
- Ein-/Aus-Schalter
- Moduswahltaste
- Modusanzeige
- Betriebsanzeige
- Wassertank
- Wassereinlass / Aufbewahrungsfach für Düsen

Düsentypen (nicht alle im Lieferumfang enthalten):

- Klassische Jet-Düse – Allgemeine Reinigung
- Plaque-Seeker-Düse – Für Implantate, Kronen, Brücken, Retentionssysteme
- Kieferorthopädische Düse – Für Zahnspangen
- Pik-Pocket-Düse – Für Zahnfleischtaschen und schwer zugängliche Bereiche
- Zungenreiniger – Für frischen Atem

Technische Daten:

- Modell: SK-CYQ-D
- Akku: 1100 mAh / 3,7V
- Nennspannung / Leistung: 5V / 8W
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Ladezeit: ca. 2–3 Stunden
- Betriebszeit: ca. 70 Minuten
- Modi: Pulse / Sanft / Standard / Stark

- Wassertankkapazität: 300 ml
 - Gewicht: 260 g ± 5 g
 - Abmessungen: 69 × 76 × 215 mm
-

3. Erste Inbetriebnahme

Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände und das Gerät trocken sind.
- Öffnen Sie die obere Staubabdeckung, um Luft entweichen zu lassen.
- Öffnen Sie den Silikonverschluss und stecken Sie das Typ-C-Kabel in den Anschluss. Verbinden Sie es mit einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 bis 3 Stunden und ermöglicht ca. 70 Minuten Gebrauch (im sanften Modus).
- Die Anzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Düse einsetzen und entfernen:

- Entnehmen Sie die Düse der Verpackung.
- Stecken Sie sie in die Oberseite des Geräts, bis sie hörbar einrastet.
- Zum Entfernen: Drücken Sie die Auswurf Taste und ziehen Sie die Düse heraus.
- Ideal für unterwegs: Die Düse kann im Tank aufbewahrt werden.
△ **ACHTUNG:** Drücken Sie die Auswurf Taste nicht während des Betriebs.

Wassertank füllen:

- Öffnen Sie die Tankklappe und halten Sie das Gerät aufrecht. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser.

Hinweise:

- Geben Sie keine Zahnpasta, Salz, Bleichmittel oder feste Stoffe hinzu.

- Sie dürfen Mundspülung verwenden. Spülen Sie das Gerät danach gründlich aus, indem Sie es mit warmem Wasser füllen und leerlaufen lassen.

Bedienung:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät zu starten oder zu stoppen. Ein sanfter Start über 3 Sekunden ist aktiviert.
- Verwenden Sie die Modustaste, um den Wasserdruck zu regulieren. Beginnen Sie mit dem sanften Modus und erhöhen Sie nach Bedarf:
 - **Puls-Modus:** Wechselnder Druck, ideal für Einsteiger
 - **Sanfter Modus:** Für empfindliches Zahnfleisch und empfindliche Zähne
 - **Standard-Modus:** Tägliche Reinigung von Speiseresten
 - **Starker Modus:** Für hartnäckige Beläge und Zahnstein

Empfohlene Anwendungstechnik:

- Beugen Sie sich über das Waschbecken, führen Sie die Düse in den Mund und richten Sie sie auf den Zahnfleischrand.
- Schließen Sie die Lippen leicht, um Spritzer zu vermeiden, und lassen Sie das Wasser frei in das Waschbecken fließen.
- Beginnen Sie mit den hinteren Zähnen und arbeiten Sie sich nach vorne. Führen Sie die Düse entlang des Zahnfleischrands und halten Sie kurz zwischen den Zähnen an.
- Halten Sie das Gerät während der Verwendung aufrecht.
- Schalten Sie es nach dem Gebrauch aus und entleeren Sie den Tank.

Hinweis:

- Leichtes Zahnfleischbluten ist zu Beginn normal und klingt in der Regel nach 1–2 Wochen ab.
- Drücken Sie die Düse nicht stark gegen Zähne oder Zahnfleisch.

4. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und entleeren Sie den Tank.

Wassertank entfernen:

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und greifen Sie den Tank mit der anderen.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Tank nach unten, um ihn zu entfernen.

Aufbewahrung der Düsen:

- Die Düsen können im Tank aufbewahrt werden.
- Entfernen Sie die Düse nach dem Gebrauch und legen Sie sie zurück in den Tank.

Garantiekarte:

Vielen Dank für den Kauf unseres Munddusche-Geräts. Bitte bewahren Sie diese Karte sorgfältig auf.

1. Dieses Produkt hat eine Garantie von einem Jahr.
2. Für einen Garantieanspruch muss der Kunde den originalen Kaufbeleg als Nachweis des Kaufdatums vorlegen und auf Anfrage das vollständige Gerät zurücksenden.
3. Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
 - Kauf bei nicht autorisierten Online-Händlern
 - Schäden oder Defekte durch unbefugtes Öffnen oder Zerlegen
 - Schäden oder Defekte durch Herunterfallen
 - Defekte durch unsachgemäßen Gebrauch
 - Reparaturen durch nicht autorisierte Serviceanbieter