

HYDROJET DENTAIRE

Modèle : SK-CYQ-D

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité importantes
 2. Description du produit
 3. Première utilisation
 4. Nettoyage et entretien
 5. Carte de garantie
-

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

1. Consignes de sécurité importantes

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

Avertissement

- Adaptateur secteur: DC 5V – 1A/2A.
Ne branchez pas cet appareil à une source de tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou le chargeur.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.
- Gardez l'appareil à l'écart des flammes ou des surfaces chaudes.
- Ne plongez jamais le chargeur dans l'eau ou un autre liquide. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Débranchez l'adaptateur secteur et le câble de charge avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l'appareil.

- Une surveillance est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants de moins de 6 ans ou par des personnes handicapées.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des plaies dans la bouche ou sur la langue.
- Ne dirigez jamais le jet d'eau sous la langue, dans les oreilles, le nez ou toute autre zone sensible. La pression pourrait causer des blessures.

Attention:

- Utilisez uniquement selon les recommandations de votre dentiste ou hygiéniste dentaire.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans embout correctement installé.
- N'insérez jamais d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé avec un bain de bouche. N'ajoutez pas d'iode, d'eau de Javel ou de substances insolubles dans le réservoir.
- Assurez-vous que l'embout est placé près des dents avant d'allumer l'appareil.
- Le démontage ou l'ouverture de l'appareil annule la garantie. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
- N'utilisez pas l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Débranchez l'appareil une fois la batterie complètement chargée.
- N'utilisez cet appareil que pour l'hygiène bucco-dentaire.
- Si vous stockez l'appareil pendant plus de six mois, assurez-vous de le recharger complètement au préalable.
- L'appareil reste étanche même sans le capuchon anti-poussière.
- Déposez l'appareil dans un centre de recyclage agréé lorsque la batterie est en fin de vie.

2. Description du produit

Composants:

- Bouton de verrouillage de l'embout

- Embout
- Capuchon anti-poussière / Port Type-C
- Bouton marche/arrêt
- Bouton de sélection de mode
- Voyant du mode
- Voyant de fonctionnement
- Réservoir d'eau
- Orifice d'eau / compartiment de rangement des embouts

Types d'embouts (tous ne sont pas inclus):

- Jet classique – Nettoyage général
- Embout Plaque Seeker – Pour implants, couronnes, bridges, appareils de contention
- Embout orthodontique – Pour appareils dentaires
- Embout Pik Pocket – Pour poches parodontales et zones difficiles d'accès
- Grattoir lingual – Pour une haleine fraîche

Caractéristiques techniques:

- Modèle: SK-CYQ-D
- Batterie: 1100 mAh / 3,7V
- Tension/puissance: 5V / 8W
- Étanchéité: IPX7
- Temps de charge: env. 2–3 heures
- Autonomie: env. 70 minutes
- Modes: Pulse / Doux / Normal / Puissant
- Capacité du réservoir: 300 ml

- Poids: 260 g $\pm$ 5 g
 - Dimensions: 69 $\times$ 76 $\times$ 215 mm
-

3. Première utilisation

Chargement:

- Assurez-vous que l'appareil et vos mains sont secs.
- Ouvrez le capuchon supérieur pour libérer l'air interne.
- Ouvrez le cache en silicone et insérez le câble Type-C dans le port de charge. Connectez à une source d'alimentation (non incluse).
- Une charge complète prend environ 2 à 3 heures et permet un usage d'environ 70 minutes (en mode doux).
- Le voyant devient vert une fois la batterie complètement chargée.

Installation et retrait de l'embout:

- Sortez l'embout de son emballage.
- Insérez-le dans l'orifice supérieur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
- Pour le retirer : appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez l'embout.
- Pratique en voyage : l'embout peut être rangé dans le réservoir.
⚠ **ATTENTION** : Ne pas appuyer sur le bouton de retrait pendant le fonctionnement.

Remplissage du réservoir :

- Ouvrez le couvercle du réservoir et tenez l'appareil à la verticale. Remplissez avec de l'eau propre.

Remarques :

- N'ajoutez pas de dentifrice, sel, javel ou substances solides.
- Un bain de bouche peut être utilisé. Après utilisation, rincez soigneusement l'appareil en remplissant le réservoir avec de l'eau tiède et en le vidant.

Utilisation :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer ou arrêter. Le démarrage progressif de 3 secondes est activé.
- Appuyez sur le bouton mode pour ajuster la pression.
Commencez par le mode doux, puis augmentez selon vos préférences :
 - **Mode Pulse** : Pression alternée, idéal pour les débutants
 - **Mode doux** : Pour les gencives sensibles
 - **Mode normal** : Nettoyage quotidien des résidus alimentaires
 - **Mode puissant** : Pour éliminer les taches et la plaque tenaces

Technique d'utilisation recommandée :

- Penchez-vous au-dessus du lavabo, placez l'embout dans la bouche et dirigez-le vers la gencive.
- Fermez légèrement les lèvres pour éviter les éclaboussures tout en laissant l'eau s'écouler librement.
- Commencez par les dents du fond et progressez vers l'avant. Faites glisser l'embout le long de la ligne gingivale et faites de courtes pauses entre les dents.
- Gardez l'appareil à la verticale pendant l'utilisation.
- Une fois terminé, éteignez l'appareil et videz l'eau restante du réservoir.

Remarque :

- Un léger saignement des gencives est normal au début et disparaît généralement après 1 à 2 semaines.
- N'appuyez pas fortement l'embout contre les dents ou les gencives.

4. Nettoyage et entretien

- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et videz le réservoir.

Retrait du réservoir :

- Tenez le corps de l'appareil d'une main et le réservoir de l'autre.
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez vers le bas pour retirer.

Rangement des embouts :

- Les embouts peuvent être rangés dans le réservoir.
- Retirez l'embout après utilisation et replacez-le dans le réservoir.

Carte de garantie:

Merci d'avoir acheté notre hydropulseur. Veuillez conserver cette carte en lieu sûr.

1. Ce produit est couvert par une garantie d'un an.
2. Pour faire valoir la garantie, le client doit présenter le reçu d'achat original comme preuve de la date d'achat et, si demandé, retourner le produit complet.
3. La garantie ne couvre pas les cas suivants :
 - Achat auprès de vendeurs en ligne non autorisés
 - Dommages ou dysfonctionnements dus à un démontage non autorisé
 - Dommages ou dysfonctionnements causés par une chute
 - Dysfonctionnements dus à une utilisation incorrecte
 - Réparations effectuées par un service non agréé