

IRYGATOR DO JAMY USTNEJ

Model: SK-CYQ-D

SPIS TREŚCI

1. Ważne środki ostrożności
 2. Opis produktu
 3. Pierwsze użycie
 4. Czyszczenie i konserwacja
 5. Karta gwarancyjna
-

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

1. Ważne środki ostrożności

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

Ostrzeżenie

- Zasilacz: DC 5V – 1A/2A.
Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania o napięciu innym niż to, które podano na urządzeniu lub ładowarce.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i gorących powierzchni.
- Nigdy nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani innej cieczy. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.
- Odłącz zasilacz i kabel ładujący przed użyciem.
- Sprawdź przewód ładowarki przed pierwszym użyciem i regularnie podczas eksploatacji.

- Użycie przez dzieci poniżej 6. roku życia lub osoby niepełnosprawne powinno odbywać się pod nadzorem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz rany w jamie ustnej lub na języku.
- Nie kieruj strumienia wody pod język, do uszu, nosa ani innych wrażliwych miejsc — zbyt wysokie ciśnienie może spowodować obrażenia.

Uwaga:

- Używaj wyłącznie zgodnie z zaleceniami dentysty lub higienistki stomatologicznej.
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanej końcówki.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Można używać płynu do płukania ust, ale nie dodawaj jodu, wybielaczy ani substancji nierozpuszczalnych do zbiornika.
- Upewnij się, że końcówka znajduje się blisko zębów przed włączeniem urządzenia.
- Rozkręcenie lub otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Odłącz ładowarkę z gniazdka po pełnym naładowaniu baterii.
- Używaj urządzenia wyłącznie do higieny jamy ustnej.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez ponad 6 miesięcy, należy je wcześniej w pełni naładować.
- Urządzenie pozostaje wodoodporne nawet bez zaśleпки pyłoszczelnej.
- Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Opis produktu

Elementy:

- Przycisk zwalniający końcówkę

- Końcówka
- Zaślepka / Złącze Type-C
- Przycisk zasilania
- Przycisk wyboru trybu
- Wskaźnik trybu
- Wskaźnik pracy
- Zbiornik na wodę
- Wlot wody / schowek na końcówki

Rodzaje końcówek (nie wszystkie w zestawie):

- Klasyczna dysza strumieniowa – codzienne czyszczenie
- Końcówka Plaque Seeker – do implantów, koron, mostków, aparatów
- Końcówka ortodontyczna – do aparatów ortodontycznych
- Końcówka Pik Pocket – do kieszonek przyzębnych i trudno dostępnych miejsc
- Czyścik języka – dla świeżego oddechu

Dane techniczne:

- Model: SK-CYQ-D
- Bateria: 1100 mAh / 3,7V
- Napięcie / moc: 5V / 8W
- Wodoodporność: IPX7
- Czas ładowania: ok. 2–3 godziny
- Czas pracy: ok. 70 minut
- Tryby: Pulsacyjny / Delikatny / Normalny / Mocny
- Pojemność zbiornika: 300 ml

- Waga: 260 g $\pm$ 5 g
 - Wymiary: 69 × 76 × 215 mm
-

3. Pierwsze użycie

Ładowanie:

- Upewnij się, że urządzenie i dłonie są suche.
- Otwórz górną zaślepkę, aby wypuścić powietrze.
- Otwórz silikonową osłonę i podłącz kabel Type-C do portu ładowania. Podłącz do źródła zasilania (brak w zestawie).
- Pełne ładowanie trwa około 2–3 godziny i umożliwia użycie przez około 70 minut (w trybie delikatnym).
- Zielona dioda oznacza pełne naładowanie.

Zakładanie i zdejmowanie końcówki:

- Wyjmij końcówkę z opakowania.
- Włóż końcówkę w górną część urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.
- Aby ją zdjąć: naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij końcówkę.
- Idealne w podróży: końcówkę można przechowywać w zbiorniku.
⚠ **UWAGA:** Nie naciskaj przycisku zwalniającego podczas pracy urządzenia.

Napełnianie zbiornika:

- Otwórz klapkę zbiornika i trzymaj urządzenie pionowo. Napełnij wodą.

Uwaga:

- Nie dodawaj pasty do zębów, soli, wybielacza ani ciał stałych.
- Można stosować płyn do płukania ust. Po użyciu dokładnie wypłucz urządzenie, napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchamiając urządzenie aż do całkowitego opróżnienia.

Użytkowanie:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć. Aktywowany jest łagodny start (3 sekundy).
- Naciśnij przycisk trybu, aby dostosować ciśnienie.
Zaleca się rozpocząć od trybu delikatnego, a następnie zwiększyć wedle uznania:
 - **Tryb pulsacyjny:** Zmienna intensywność, idealna dla początkujących
 - **Tryb delikatny:** Niskie ciśnienie, dla wrażliwych dziąseł
 - **Tryb normalny:** Codzienne czyszczenie resztek jedzenia
 - **Tryb mocny:** Usuwa uporczywe osady i płytkę nazębną

Zalecana technika:

- Pochyl się nad umywalką, włóż końcówkę do ust i skieruj ją w stronę linii dziąseł.
- Lekko zamknij usta, aby zapobiec rozchlapywaniu, pozwalając wodzie swobodnie wypływać.
- Zaczynij od tylnych zębów i przesuwaj końcówkę ku przodowi. Prowadź wzdłuż linii dziąseł, robiąc krótkie pauzy między zębami.
- Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej.
- Po zakończeniu wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik.

Uwaga:

- Niewielkie krwawienie dziąseł na początku użytkowania jest normalne i zwykle ustępuje w ciągu 1–2 tygodni.
- Nie dociskaj końcówki mocno do zębów ani dziąseł.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik.

Demontaż zbiornika:

- Trzymaj korpus urządzenia jedną ręką, a zbiornik drugą.
- Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pociągnij w dół, aby go zdjąć.

Przechowywanie końcówek:

- Końcówki można przechowywać w zbiorniku.
- Po użyciu wyjmij końcówkę i umieść ją z powrotem w zbiorniku.

Karta gwarancyjna:

Dziękujemy za zakup naszego irygatora do jamy ustnej. Prosimy o zachowanie tej karty w bezpiecznym miejscu.

1. Produkt objęty jest roczną gwarancją.
2. Aby skorzystać z gwarancji, klient musi przedstawić oryginał dowodu zakupu jako potwierdzenie daty zakupu oraz, na żądanie, zwrócić cały produkt.
3. Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
 - Zakup u nieautoryzowanych sprzedawców internetowych
 - Uszkodzenia lub usterki spowodowane nieautoryzowanym rozłożeniem urządzenia
 - Uszkodzenia lub usterki spowodowane upadkiem
 - Usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania
 - Naprawy dokonane przez nieautoryzowane serwisy